



FLUCHTTÜREN

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise geben grundsätzliche Bedeutung für die Nutzung und Funktion der Fluchttüren:

- Montage-, Wartungs- und Pflegeanleitung sind zu lesen und zugänglich aufzubewahren.
- Nach der Montage der Fluchttür, muss dieses Dokument an den Endkunden/Betreiber weitergeleitet werden.
- Der Hersteller der Fluchttür haftet nicht für Schäden, die durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht worden sind.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen nur originale Bauteile verwendet werden. Durch die Verwendung anderer Bauteile können die Eigenschaften der Fluchttür sich negativ verändern.
- Eigenmächtige Umbauten, Veränderungen oder provisorische Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch mangelhafte Instandsetzung, Änderung oder Wartung entstanden sind.
- Das vom Hersteller auf der Flügellinnenseite angebrachte Fluchtwegsymbol kennzeichnet die Fluchtrichtung und darf nicht entfernt werden.

Um die Sicherheit, Werthaltigkeit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, halbjährig eine Wartung durch die einen Fachmann durchführen zu lassen.

Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages kann eine dauerhafte Funktion gewährleistet werden. Bei Nichteinhaltung der aufgeführten Hinweise kann keine Gewährleistung für die störungsfreie Funktion, Sicherheit und Leichtgängigkeit der Fluchttüren übernommen werden.



SCHREINEREI LAUBER

www.schreinerei-lauber.de

Fensterbau • Treppenbau • Türen
Innenausbau • Möbel

VERRIEGELUNGEN UND VERSCHLÜSSE

Bei der Verwendung von ungeeigneten Profilylindern können Antipanikverriegelungen/Notausgangsschlüsse blockieren. In diesem Fall kann die Fluchttür nicht geöffnet und/oder die Verriegelung zerstört werden.

Um Blockierungen der Verriegelung zu vermeiden, darf der Schlüssel nicht im Schloss stecken gelassen werden!

Um eine Blockade der Antipanikverriegelung zu vermeiden, dürfen nur Profilylinder eingesetzt werden, die ausdrücklich für den Einsatz in Antipanikverriegelungen vorgesehen sind. Hierbei handelt es sich um sogenannte Freilaufzylinder für Getriebschlosser (FZG). Der Profilylinder muss über einen frei drehenden Schließbart verfügen und für den Einsatz in Antipanikverriegelungen ausgewiesen sein (z. B. Fa. Winkhaus oder Fa. VBH mit Anti-Blockade-Funktion). In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Für den Einsatz der elektrischen Verriegelungen „blueMotion“ (BM) als Antipanikverriegelung bzw. Notausgangsschluss (nur bei Kunststoff-Fluchttür FT74), ist ein Akku mit Ladeschaltung erforderlich (Winkhaus-ArtNr. 2121455).

SACHGEMÄSSE WARTUNG

- Eine Wartungs-, Funktions- sowie Leichtgängigkeitsprüfung sollte vom Betreiber oder einem von ihm bevollmächtigten Stellvertreter in Abständen von nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden.
- Um den Korrosionsschutz nicht zu beeinträchtigen, sollten Reinigungs- und Pflegemittel ohne Schleifpartikel verwendet werden.
- Beschlagsbauteile müssen in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz und Verschleiß kontrolliert werden! Je nach Erfordernis müssen Befestigungsschrauben nachgezogen und fehlerhafte Bauteile ausgetauscht werden.

- Um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie für die Reinigung keinesfalls scharfkantige Werkzeuge, Stahlwolle oder Haushaltsschwämme.
- Zur Pflege der Türdichtungen empfehlen wir Silikonspray.
- Bewegliche Bauteile der Türverriegelung müssen mindestens halbjährlich mit technischer Vaseline geschmiert werden.
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob das Bedienelement richtig festgezogen ist. Die Bedienkräfte werden mit Hilfe eines Kraftmessers zum Freigeben des Fluchttürverschlusses gemessen. Ebenso sind die Werte der Bedienkräfte mit den Erstinstantionswerten zu vergleichen. Dabei sollte der vom Beschlagshersteller empfohlene Wert von 70 N nicht überschritten werden. Die gemessenen Werte müssen im mitgelieferten Wartungsbuch festgehalten werden.
- Zur Wartung und Pflege des Schließzylinders verwenden Sie ausschließlich geeignete harz- und säurefreie Pflegesprays.
- Reinigen Sie alle 4-6 Wochen die Beschlagsteile aus Edelstahl, damit sich kein Flugrost bilden kann..
- Die Haustürbänder sind wartungsfrei.
-

